



Spacer montage aanwijzingen

- 301** = Geen aanpassingen
- 302** = Wielkuiplijsten rollen.
- 303** = Wielkuiplijsten modificatie noodzakelijk.
- 304** = Wielkuiplijsten verbreden bijvoorbeeld met originele GTi lijsten.
- 305** = Extra werk aan de wielkuiplijsten noodzakelijk (verbreden etc.)
- 306** = Langere persbouten noodzakelijk (worden niet mee geleverd)
Extra te bestellen met artikelnummer: 68324813 prijs € 2,95 per stuk excl. BTW
- 307** = Langere persbouten gebruiken (worden meegeleverd).
- 308** = Alleen voor de achteras.
- 309** = Niet voor alle modellen geschikt. TÜV certificaat controleren.
- 310** = Goed controleren bij montage.
Er dient genoeg centrering voor de wielnaaf over te blijven (ca. 2 mm).
- 311** = Niet in combinatie met stalen velgen.
- 312** = Alleen voor de vooras.
- 313** = Binnenkant van de velg minimaal 5x 45 graden, lengte van de wielnaaf max 13 mm.
- 314** = Stalen uitvoering.
- 315** = Alleen in combinatie met originele band/velg combinatie goedgekeurd.
- 316** = De originele persbouten dienen ca. 12mm te worden ingekort.
Dit betreft het gedeelte zonder draad.
De wielmoeren dienen minimaal 7.5 omwentelingen te kunnen maken.